

SICHERHEITS- UND GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SVENSKAV FEUERKORB

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung Ihrer Feuerschale sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf.

WARNHINWEISE

- 1. FEUERGEFAHR:**
 - Verwenden Sie den Feuerkorb nur im Freien.
 - Stellen Sie den Feuerkorb auf eine feuerfeste, ebene und stabile Unterlage (z. B. Stein- oder Betonplatten).
 - Halten Sie einen Mindestabstand von 2 Metern zu brennbaren Materialien (z. B. Holz, Möbel, Zäunen, Pflanzen, Gebäuden).
- 2. VERBRENNUNGSGEFAHR:**
 - Der Feuerkorb wird während des Gebrauchs extrem heiß. Berühren Sie ihn nicht, so lange er heiß ist.
 - Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe beim Umgang mit dem Feuerkorb.
 - Halten Sie Kinder und Haustiere fern.
- 3. ERSTICKUNGSGEFAHR:**
 - Nutzen Sie den Feuerkorb niemals in geschlossenen Räumen, Zelten oder unter Überdachungen. Kohlenmonoxid kann lebensgefährlich sein.
- 4. SICHERHEITSMASSNAHMEN:**
 - Halten Sie immer einen Feuerlöscher, einen Eimer Sand oder einen Wasserschlauch in der Nähe bereit.
 - Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt brennen.

MONTAGE UND VORBEREITUNG

- 1. MONTAGE DES FEUERKORBES:**
 - Montieren Sie den Feuerkorb gemäß der Anleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile fest und stabil verbunden sind.
 - Prüfen Sie die Standfestigkeit vor dem ersten Gebrauch.
- 2. BRENNSTOFFE:**
 - Verwenden Sie nur geeignete Brennstoffe wie Holzscheite oder Holzkohle.
 - Verwenden Sie keine leicht entzündlichen Flüssigkeiten wie Benzin oder Spiritus.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- 1. VORBEREITUNG:**
 - Platzieren Sie den Feuerkorb an einem sicheren Ort mit ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien.
 - Entfernen Sie alle brennbaren Gegenstände in der Umgebung.
- 2. ANZÜNDEN DES FEUERS:**
 - Legen Sie Anzündmaterial in die Mitte des Feuerkorbs.
 - Verwenden Sie lange Streichhölzer oder einen Feueranzünder, um das Material zu entzünden.
 - Fügen Sie Holzscheite vorsichtig hinzu, um die Flammen nicht zu ersticken.
- 3. WÄHREND DES GEBRAUCHS:**
 - Überladen Sie den Feuerkorb nicht. Das Feuer sollte nicht über den Rand hinaus schlagen.
 - Vermeiden Sie starken Funkenflug und sorgen Sie bei Bedarf für einen Funkenfang (optional erhältlich).

4. LÖSCHEN DES FEUERS:

- Lassen Sie das Feuer kontrolliert ausbrennen, bis keine Flammen mehr sichtbar sind.
- Löschen Sie verbleibende Glutreste vorsichtig mit Sand oder Wasser.

PFLEGE UND WARTUNG

1. REINIGUNG:

- Entfernen Sie die Asche erst, wenn der Feuerkorb vollständig abgekühlt ist.
- Reinigen Sie den Feuerkorb regelmäßig, um Rostbildung zu verhindern.
- Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

2. LAGERUNG:

- Lagern Sie den Feuerkorb an einem trockenen Ort.
- Verwenden Sie bei Nichtgebrauch eine Abdeckung, um ihn vor Witterungseinflüssen zu schützen.

ENTSORGUNG

Der Feuerkorb besteht aus recycelbaren Materialien. Bitte entsorgen Sie ihn entsprechend den örtlichen Vorschriften.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die unsachgemäße Verwendung des Feuerkorbs kann zu Schäden, Verletzungen oder Bränden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.

KONTAKT UND HERSTELLERINFORMATIONEN

SvenskaV Vertrieb und Versand GmbH
Geroldsecker Straße 78
77656 Offenburg
Deutschland

Tel: +49 781-96712274

info@svenskav.com
www.svenskav.com
Geschäftsführer: Christian Lenz

UAB „Glori“ ir Ko
Kauno g. 19, Ilgakiemio k.,
Kauno raj. sav. LT-53288
Lithuania

Tel.: +370 37 536110

info@glori.lt

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Halten Sie diese Anleitung griffbereit. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.