

## SICHERHEITS- UND GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SVENSKAV WETTERFAHNE

### Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung Ihrer Feuerschale sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf.

### WARNHINWEISE

#### 1. MONTAGESICHERHEIT:

- Stellen Sie sicher, dass die Wetterfahne sicher und stabil montiert wird. Unsachgemäße Befestigung kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Vermeiden Sie Montage bei starkem Wind, Regen oder Gewitter.

#### 2. GEFAHR DURCH HERABFALLENDE TEILE:

- Prüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und das Material, um Rost, Abnutzung oder lockere Verbindungen zu erkennen.
- Sorgen Sie dafür, dass sich unterhalb der Wetterfahne keine Personen befinden, während Sie diese montieren, warten oder entfernen.

#### 3. STANDORTWAHL:

- Montieren Sie die Wetterfahne an einem windfreien, sicheren Ort während der Installation.
- Vermeiden Sie die Nähe zu Stromleitungen oder anderen gefährlichen Hindernissen.

#### 4. VERLETZUNGSGEFAHR:

- Tragen Sie bei der Montage Handschuhe, um Schnitte oder Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Benutzen Sie stabile Leitern oder Gerüste und beachten Sie die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen.

### MONTAGENANLEITUNG

#### 1. VORBEREITUNG:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind (Wetterfahne, Montagematerial, Schrauben, Mast).
- Halten Sie geeignetes Werkzeug bereit (z. B. Schraubenschlüssel, Schraubenzieher).

#### 2. MONTAGE DER WETTERFAHNE:

- Wählen Sie einen geeigneten, gut sichtbaren Ort (z. B. Dachfirst, Gartenmast oder Zaun).
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsmaterialien mit der Oberfläche kompatibel sind (z. B. Holz, Metall).
- Montieren Sie die Wetterfahne nach der Anleitung und ziehen Sie alle Schrauben fest an.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Wetterfahne frei drehen kann und keine Hindernisse vorliegen.

## GEBRAUCH UND WARTUNG

### 1. REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNG:

- Kontrollieren Sie die Wetterfahne regelmäßig auf Rost, Beschädigungen oder lose Verbindungen.
- Reinigen Sie die Wetterfahne bei Bedarf mit einem weichen Tuch und milder Seifenlösung.

### 2. SCHUTZ VOR WITTERUNG:

- Bei extremen Witterungsbedingungen (z. B. Sturm, Schnee) empfiehlt es sich, die Wetterfahne vorübergehend abzunehmen, um Schäden zu vermeiden.

### 3. DEMONTAGE:

- Gehen Sie bei der Demontage wie bei der Montage vor und lagern Sie die Wetterfahne an einem trockenen, geschützten Ort.

## BESONDERE HINWEISE FÜR METALL-WETTERFAHNEN

Metallteile können mit der Zeit rosten, insbesondere bei ständiger Witterungseinwirkung. Behandeln Sie die Oberfläche bei Bedarf mit geeigneten Rostschutzmitteln.

Achten Sie darauf, dass bewegliche Teile wie Lager oder Achsen frei von Schmutz und Korrosion bleiben.

## ENTSORGUNG

Die Wetterfahne besteht aus recyclebaren Materialien (z. B. Metall, Holz).

Entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften oder führen Sie sie dem Recycling zu.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Unsachgemäße Montage oder Nutzung der Wetterfahne kann zu Verletzungen oder Schäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.

## KONTAKT UND HERSTELLERINFORMATIONEN

SvenskaV Vertrieb und Versand GmbH  
Geroldsecker Straße 78  
77656 Offenburg  
Deutschland

Tel: +49 781-96712274

info@svenskav.com  
www.svenskav.com  
Geschäftsführer: Christian Lenz

UAB „Glori“ ir Ko  
Kauno g. 19, Ilgakiemio k.,  
Kauno raj. sav. LT-53288  
Lithuania

Tel.: +370 37 536110

info@glori.lt

## ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Halten Sie diese Anleitung griffbereit.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.